

## Vor dem ersten Gebrauch

- Waschen Sie eventuelle grobe Produktionsrückstände auf dem Messfühler mit warmem Wasser ab. Vermeiden Sie hierbei den Gebrauch von Reinigungs- bzw. Spülmitteln.
- Setzen Sie eine Batterie in das Batteriefach des Gerätes ein (1x Batterie 1,5V Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten)).

## Verwendung des Thermometers



- Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um das Gerät ein- oder auszuschalten und den Messfühler aus- oder einzuklappen.
- Drücken Sie den Knopf °C/°F um die gewünschte Temperatur-Einheit °Celsius oder °Fahrenheit zu wählen.
- Stechen Sie den Messfühler vorsichtig in das Grillgut und lesen Sie den Temperaturwert auf dem Display des Gerätes ab.

### HOLD Taste:

- Stechen Sie den Messfühler vorsichtig in das Grillgut und drücken Sie die HOLD Taste.
- Ziehen Sie das Thermometer wieder aus dem Grillgut. Der gemessene Temperaturwert wird nach Entfernen des Thermometers weiterhin angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays erleuchtet für 3 Sekunden.
- Bei erneutem Drücken der HOLD Taste verschwindet die Inschrift HOLD auf dem Display und das Thermometer zeigt wieder den aktuellen Temperaturwert an.

### Wartung und Pflege:

- Waschen Sie das Thermometer mit einem feuchten, weichen Lappen ab. Anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Nicht in Wasser eintauchen. Den Messfühler nach Gebrauch immer reinigen.

## Warnung vor Verletzungen

Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe (Handschuh Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z.B. DIN-EN407) tragen.

## Technische Daten

Name:	Faltbares Taschenthermometer
Art. Nr.:	8347
Maße Gehäuse:	ca. 2,5 x 13,7 x 1,8 cm (BxTxH)
Gewicht:	ca. 0,036 kg
Batterie:	1x 1,5V Typ AAA, nicht im Lieferumfang



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

## Entsorgung



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie es über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



### Batterien und Akkus

Batterien bitte nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Dadurch können sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.

Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie die chemischen Symbole Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber und Pb für Blei. Batterien sind durch das oben dargestellte Zeichen gekennzeichnet.

## Service

Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Unter der nachstehenden Emailadresse (Inverkehrbringer) können Sie uns bei Servicefragen erreichen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## Inverkehrbringer


tepro Garten GmbH  
Carl-Zeiss-Str. 8/4, D-63322 Rödermark  
E-mail: [info@tepro-gmbh.de](mailto:info@tepro-gmbh.de) oder  
[backoffice@tepro-gmbh.de](mailto:backoffice@tepro-gmbh.de)  
Web: [www.tepro-gmbh.de](http://www.tepro-gmbh.de)



## Before first use

- Wash any loose production residue from the sensor with warm water. Avoid the use of cleaning or dishwashing agents.
- Insert one battery into the device's battery compartment (1 x 1.5V AAA battery (not included)).

## Using the thermometer



- Press the ON/OFF button to turn the device on and off and to fold the sensor in or out.
- Press the °C/°F button to select the desired temperature unit (°Celsius or °Fahrenheit).
- Carefully insert the sensor into the food and read the temperature from the device's display.

### HOLD button:

- Carefully insert the sensor into the food and press the HOLD button.
- Now remove the thermometer from the food. The display will show the measured temperature even after the thermometer has been removed from the food. The display backlight remains lit for 3 seconds.
- Press the HOLD button again to erase the HOLD indicator from the display; the thermometer shows the current temperature value again.

### Cleaning and maintenance:

- Wash the thermometer with a damp, soft cloth. Then dry it with a soft cloth. Do not immerse in water. Always clean the sensor after use.

## Injury warning

Always wear oven or BBQ gloves when grilling. (Glove Category II with regard to heat protection, e.g. DIN-EN 407)

## Technical data

Name:	Foldable pocket thermometer
Item-Nr.:	8347
Dimensions:	approx. 2.5 x 13.7 x 1.8 cm (WxDxH)
Weight:	approx. 0.036 kg
Battery:	1 x 1.5V AAA battery, not included in delivery



The packaging is made of environmentally friendly materials that you can dispose of at your local recycling centre.

## Disposal



Do not dispose of the device with your normal household waste! Dispose of it via an approved waste management service or at your communal waste management facility. Comply with all applicable local legislation. If you have any questions, contact your local waste disposal facility.



Batteries and rechargeable batteries  
Do not dispose of batteries with the household waste. As the end user, you are legally obligated to return used batteries to a designated collection point or to your retailer. This ensures that used batteries are disposed of in an environmentally friendly fashion. Batteries contain hazardous substances are marked with the chemical symbols Cd for cadmium, Hg for mercury and Pb for lead. Batteries are marked with the icon shown above.

## Service

This product was carefully manufactured and packaged. Should you nevertheless have a complaint, our employees are more than happy to assist.

Please contact us using the below email address (distributor) for assistance with service questions. Subject to technical modifications and typographical errors.

## Distributor

tepro Garten GmbH  
Carl-Zeiss-Str. 8/4, D-63322 Rödermark  
E-mail: [info@tepro-gmbh.de](mailto:info@tepro-gmbh.de) or  
[backoffice@tepro-gmbh.de](mailto:backoffice@tepro-gmbh.de)  
Web: [www.tepro-gmbh.de](http://www.tepro-gmbh.de)

